施工説明書

DT-Z183 型 DT-Z182 型

DT-Z153 型 DT-Z152 型

この度は当社商品をお買い求めいただき、 誠にありがとうございました。

注意

●この施工説明書をよく読み、正しく本 商品を施工してください。


●施工後は必ず試運転を行ってください。

下記の施工手順に従い、正しく施工してください。本書は【機能部】の施工説明書です。 ※便器の施工については、便器の施工説明書をご参照ください。

アメージュ Z シャワートイレ

DT-Z181 型

DT-Z151 型



施工業者さまへ

お客さまに必ず本書、取扱説明書、保証書・ 所有者登録のお願いをお渡しください。 保証書の取扱店欄には、施工業者さまの 住所、氏名、電話番号を明記のうえ、お 客さまにお渡しください。

なお、保証書・所有者登録のお願いは、 製品本体に張り付けてあるか、製品本体 に同梱してあります。


お渡しするときは、使用方法をご説明い ただくとともに、所有者登録を行ってい ただきますようご説明ください。


- ※ 所有者登録の際、便フタ裏または製品 本体に張ってあるシールが必要となり ます。決してはがさないでください。
- ※ 定期的に点検が必要な部品があること をお客さまに必ずお伝えください。

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで ナビダイヤル TEL 0570-017173 FAX 0570-017178 受付時間 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 10:00~18:00(夏期・年末年始の休みは除く)

※ ナビダイヤルは、PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。 右記番号をご利用ください。TEL 0562-31-0793 FAX 0562-31-0797

□内の数字は、施工手順の番号を示しています。





安全のために守ってください!

シャワートイレを安全に取り付け、使用時の事故を回避するための注 意事項をあげさせていただきます。

シャワートイレの施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故の ないように正しく取り付けてください。

用語の説明

になります。

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を 負う危険な状態が生じることが想定されます。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまた は物的損害のみが発生する危険な状態が生じること

が想定されます。

水かけ禁止

施工説明書に従い、正しく施工してくた さい。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

※漏水し、室内浸水の原因になります。

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行わないでください。 分解禁止

※ 感電・火災・ケガの原因になります。

本体や電源プラグに水や洗剤をかけな

※ 感電・火災の恐れがあります。

確実にアース線をアースターミナルに 接続してください。

- ※接続しなかったり、不適切な接続では、アース接続 感電・火災の原因になります。 ※ コンセントにアースターミナルがない場合は、電
- 気工事店にご相談ください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、 加工したり、無理に曲げたり、引っぱっ たり、ねじったり、束ねたり、重いもの ^{禁止}

を載せたり、挟み込んだりしないでください。 ※電源コードが破損し、感電・火災の原因になり ガタついているコンセントや、アース ターミナル付接地極付以外のコンセント は使用しないでください。 ※ 感電・火災の原因になります。

バスルームなど、湿気の多い場所には

※感電・火災の原因となります。

水道水以外に接続しないでください。 ※ 機械内部の腐食により感電・火災および

皮膚の炎症の原因になります。 ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししな

いでください。 ※ 感電の原因になります。

- ●交流 100V 以外では使用しないでく ださい。
- タコ足配線はしないでください。 ※ 火災の原因になります。

電源プラグをコンセントに差し込むと 電源プラグをコンセントに差し込むと きは、根元まで十分差し込んでくださ い。

※ 感電・火災の原因になります。

製品を接続する前に、必ず配管中の異物・ ※ 製品内部を傷めて漏水し、室内浸水の原因指示実行

- ●ストレーナーを外すときは、必ず止水 🎧 栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、すき^{指示実行} 間がないようにしっかり締めてください。 ※漏水し、室内浸水の原因になります。

指示実行

止水栓の調節と施工後の漏水点検を必ず 行ってください。

※漏水し、室内浸水の原因になります。

お客さまにお渡しするまでに凍結が予想される場合は水を抜いておいてくださ

※ 凍結破損で漏水し、室内浸水の原因になります。

の

配線工事およびコンセントの設置は、下記に準じた工事を行ってください。配線 工事は電気工事店にご依頼ください。

- コンセントは AC100V、最大定格 410W (温風乾燥付),350W (温風乾燥無) に適した**アースターミナル付接地極付コンセント**を使用してください。 (ヒーター付便器の場合は、定格消費電力に 27W を加えます。) すでにアースターミナルのない接地極付コンセントや接地極付ではないコンセ
- ントが施設されている場合は、アースターミナル付接地極付コンセントに変更 してください。また、ヒーター付便器や他の電化製品と併用する場合は、数に 応じたコンセントを設置してください。
- 必ずアースターミナルは、D 種接地工事に準じた工事を行ってください。 アースターミナルには、確実にシャワートイレのアース線を接続してください。
- コンセントはコード類の届く範囲で、床面より高く水のかからない位置に設置 してください。電源コードおよびアース線の長さは 1.0m です。
- ※ 施工が完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。故 障する恐れがあります。

使用する水は?

● 給水は必ず水道水に接続してください。

中水道や工業用水、井戸水などを使用すると電気部品や機械部品の耐久性が低 下して、事故の原因となります。

必要な水圧は?

● 給水圧力は 0.06MPa 以上必要です。また、最高水圧は 0.75MPa です。 0.06MPa以下では満足なシャワーが得られません。このような場合は、お求 めの取扱店にご相談ください。

必要なスペースは?


必要なトイレスペースは下図のとおりです。

水場使用禁止

ぬれ手禁止

禁止

- ※ 1 製品に向かって右側・左側ともに 70mm 以上の空間を確保してください。
- ※ 2 タンク上部に棚などを設置する場合、お掃除リフトアップやタンク点検のため、 床から 1150mm 以上の空間を確保してください。



幾能部を設置する前に

機能部は、便器を設置してから施工してください。

機能部を床に置かないで

機能部を床に置くことは、絶対にしないでください。

※ 取付ボルト・機能部給水口が折れる恐れがあります。

●壁給水の場合

便器の取付け

便器に同梱されている施工説明書に従って、便器を取り付けます。




止水栓の取付け (注意 1]-1 参照

- 壁・床仕上げ完了後、給水管と止水栓を取り付けます。
- ※止水栓を給水管に取り付けるときは、ねじ部にシールテープなどの シール材を巻き付けてください。
- ※取替用止水栓を使用する場合は、止水栓に同梱されている説明書を参 照して取り付けてください。
- ※同梱されている止水栓は、始めは開いていますので、取付後にスピン ドルを回して閉めてください。



機能部の取付け



スプリング


ワッシャー

六角ナッ

シール材

1.機能部を便器に設置します。

機能部下面にある固定ボルト 4本と便器のボルト穴4個を 合わせて機能部を設置します。 ※前側の固定ボルトを見ながら ボルト穴に差し込むと容易に 取り付きます。



●床給水の場合

止水栓

給水管

止水栓


2. 機能部を仮締めします。

- (1) 機能部の固定ボルトにワッ シャーとスプリングワッ シャーを通し、六角ナットを 取り付けます。
- (2) 六角ナットを手で仮締めます。

注意 ② -2 参照

3.機能部を固定します。

同梱の工具で確実に締め付けます。 (締付トルク 2.0 ~ 2.5N·m{20~25kgf·cm)




<u> 固定ボルト</u> | 4. 吸引ホースを取り付けます。 (DT-Z100T型の場合)

(1) 便器の吸引ソケットから保護テープを外します。

フロート弁ねじ

ディストリビューター

(2) 吸引ホースをソケットに差し込み、袋ナットを奥までしっかり締め 付けます。



注意 🗓 - 1

● リトイレタイプの場合、給水位置が下図 A 部にあるときは、同梱の給水ホースが 使用できます。


給水位置が下図 B 部(ロータンク 背面) にあるときは、取替用止水栓 (TF-3892ER) を別途手配して接続して ください。

A部 B部 A部 (200mm) (400mm) (200mm)



注意 [2]-1


● ディストリビューターは、必ず フロート弁ねじの内径部に確実 にはめ込んでください。 ※漏水の原因になります。



- ディストリビューターを確実にはめ 込むため以下の点に注意して機能部 を設置してください。
- 1. ディストリビューター差込部の 中心とボルト穴芯が合っている。 2. ディストリビューター差込部が

便器上面に対して垂直である。 上記の2点を満たしていない場合 は、便器からディストリビューター をいったん取り外し、正しい位置と

角度に取り付けなおしてください。



-

注意 2 -2

● ナットの締付けは片利きのないように 左右交互に、少しずつ行ってください ※本体が左右に傾く可能性があり、 漏水の原因になります。

注意 2 -3

● 電源プラグに衝撃をかけたり、便器内に 水没させないように注意してください。


注意 2 -4

● 吸引ホースは手締めで奥までしっか り締め付けてください。 ※ 洗浄不良の原因になります





給水ホースの取付け



1. 給水ホースを機能部接続口に接続します。

(1) 給水ホースの端についてい るピンクのキャップを取り、 給水ホースを機能部給水口 に差し込みます。

注意 3-1 参照

注意 ③ -2 参照

(2) クリップを給水ホースと機 能部給水口に差し込みます。 ※クリップ(白)を使用して ください。

※ クリップに方向性はありま せん。

(注意 3 -3 参照)

(3) クリップを折り曲げ、本体 給水ホースと給水ソケット を確実に固定します。 取付後にクリップを回し、 確認してください。

にして外してください。

確実にはまっていることを クリップ | 注意 3 -4 参照 |

指で押さえ、マイナスドライバーを

差し込んだ後、図のように押すよう

● クリップを外す際には、クリップを

(4) ストレーナー部を増締めし、緩みがないことを確認します。

機能部給水口

Οリング

給水ホース

クリップ **(白)**

ストレーナー部

● リトイレタイプでホースが長すぎる 場合、同梱のホースクリップをロー

2. 給水ホースを止水栓に接続します。

(1) 給水ホースの端についてい る青色のキャップを外し、 止水栓に差し込みます。

注意 3-1 参照


注意 3 -2 参照

(2) クリップで確実に固定しま ※ クリップ(グレー)を使用 してください。

注意 3 -3 参照


(3) 機能部給水口側と同様にし て、クリップを取り付け、 取付後にクリップを回し確 実にはまっていることを確 認してください。

注意 ③ -4 参照



止水栓


Οリング








タンク裏などに張り、見栄え良くホー スを取り回してください。



注意 3 - 1

● 給水ホースは鋭角に曲げないでください。 ※破損して漏水する恐れがあります。



注意 ③ -3

● クリップは確実にはめ込んでください。 ※きちんとはまっていないと漏水します。

しっかり

取り付けます

*\D*5"


♬ 折り曲げます。

● クリップは止水栓側と機能部給水口側で大きさが異な ります。間違えずにはめてください。 ※間違えてはめると漏水します。

注意 3 -4

● クリップの先端がカチッと音がするまではめ込ん でください。

※きちんとはまっていないと漏水します。






止水位の確認(水圧によって止水位が異なります。必ず確認してください。)


1. ロータンクフタを外します。

- (1) ロータンクフタの後部を持ち上げます。
- (2) 手前のツメ(2カ所)を外し、ロータンクフタを取り外します。




2. 中フタを外します。


- (1) 手洗付の場合は、ロータンクから接続管を外します。
- (2) 中フタのツメ3カ所(下図参照)を外します。




(3) 中フタを手前に押し込みながら、後部を持ち上げます。



(4) 中フタの右側から引き出して外します。



(5) 手洗付の場合、接続管を下に向けます。



(6) 止水栓を全開にして、ロータンクに通水します。


(注意 4-1 参照) 注意 4-2 参照

3. 止水位を確認します。

(1)給水が終わったらロータンク内の水位(水面)がオーバーフロー管の ウォーターラインマークに合っていることを確認します。

注意 4 -3 参照

水位がウォーターラインマークに合っていなければ、(2)の作業を行 います。



(2) 浮きの上面にある調節ダイヤルを回し、水位をウォーターラインマー クに合わせます。







ロータンクフタの取付け

1.中フタを取り付けます。


(1) 手洗付の場合は、中フタ後部の穴に接続管 を通し、タンク左手前から中フタを差し込 みます。



(2)中フタを手前に押し込みながら、後部を上 | から押し込みます。



- (3) 中フタのツメ3カ所(図中矢印)を押さえ ます。
- (4) 手洗付の場合は、タンクに接続管を取り付 けます。 注意 5 - 1 参照




2. ロータンクフタを取り付けます。

ロータンクフタをロータンクに取り付けます。

手洗付の場合は、手洗吐水口の下端部に接続管立上り部を確実に差 し込んでください。

(注意 5 - 1 参照)



手洗吐水口下端部

接続管立上り部




電源の接続

- 1.アース線を接続します。
- 2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源プラグを差し直す時は、 10秒程度時間をあけてください。

注意 6-1 参照 (注意 6-2 参照





⚠ 警告

確実にアース線をアースターミナルに接続してください。 ※ 接続しなかったり、不適切な接続では、感電・火災の原因になります。 ※ コンセントにアースターミナルがない場合は、電気工事店にご相談 アース接続 ください。



3. 電源が入っていることを確認します。

本体の電源ランプが点灯することを確認します。



リモコンの位置決め・取付け

リモコンに同梱されている施工説明書に従って、リモコンを取り付けます。

注意 4-1

● 止水栓を全開にする場合は、固 着を防ぐため、必ずスピンドル を全開の位置から 1/4 回転戻し ておいてください。

注意 4 -2

- 止水栓のマイナス溝は樹脂製ですので、キズをつける恐れがあります。 以下の点に注意してください。
- ※マイナス溝にあったマイナスドライバーを使用してください。
- 1. 止水栓を閉めておきたい場合は、次の要領 で閉めてください。
- (1)初めに軽く閉めます。
- (2) スピンドルが止まったところから、さ らに約 1/4 回転 (目安) ほど締めます。
- 2. 止水栓を全開にする場合は、固着を防ぐた め必ずスピンドルを全開の位置から 1/4回 転戻しておいてください。



注意 4 -3

● 正しい位置に水位が調節されて いない場合、オーバーフローに よる止水不良や、水量不足によ る洗浄不良(紙づまり、汚物残り) の原因になります。

注意 [5] -]

- 接続管は接続管ホルダーに確実 に差し込んでください。 ※ 差込が不十分だと漏水の原因
- になります。
- ロータンクフタが浮いていた り、グラつく場合は、差し込み 不十分ですので、再度差し込み 直してください。
- ※漏水の原因になります。

注意 6 - 1

- 必ず本体の施工が終了してから電源を入れてください。 ● 電源ランプが点灯しない場合は、電源プラグのリセットボ タンを押して、電源ランプが点灯することを確認してくだ
- 便座に触れたままコンセントに電源プラグを差し込まない でください。シャワー (おしり、ビデ) が出なくなること があります。
- シャワーが出ない場合は、便座に触れないで電源プラグを 再度差し込んでください。

注意 6 -2

● リセットボタンを押しても、電源ランプ(緑)が点灯しな い(電源プラグの表示ランプが点灯する)場合は、200V が通電されていないか確認をしてください。


試運転(施工が終わったら、次の要領で試運転を行います。)

水漏れ点検

す。

1. 漏水がないことを確認します。

- (1) 洗浄ハンドルを操作して便 器洗浄を数回行います。
- (2) 各接続部に漏水がないこと を確認します。 同時に、フロート弁の開 閉、ボールタップの動作、 洗浄ハンドルの戻り具合な どロータンク内部金具に不 具合がないことを確認しま



2. 便器洗浄を確認します。

- (1) 便器鉢内に長さ約760mm のトイレットペーパーを丸めたもの7個を入れます。
- (2) 1回の洗浄で排出できることを確認します。もし、1回で排出で きない場合は、フロート弁やその他の内部金具を点検します。
- (3)溜水面の点検をします。

注意 8 -2 参照

止水栓

給水部

給水ホース

給水部

給水ホース

時計回りに回す

Οリング

ストレーナ

注意 8-1 参照

おしり・ビデ洗浄の確認

1. おしり洗浄を確認します。 (注意 图 -3 参照)

(1) 腕を便座にのせ、おしりスイッチを 押します。

> 初めは、タンクが満水になって**シャ** ワーが出るまで1~2分程度かか ります。(洗浄強さを最強にしてお くと早く出てきます。)

おしり洗浄はスイッチを押してから 2分後に自動停止します。ノズルが 出てこない場合、再度スイッチを押 してください。

- (2) ノズルが伸びてきたら、先端に手を かざしてシャワーを受け止めます。
- (3) 止スイッチを押すとおしり洗浄が停 止します。

腕まくりをして、肌で便座 に直接触れてください。



※着座センサーがあるた め、便座に触れないとお しり洗浄、ビデ洗浄、脱 臭、乾燥〈乾燥付の場合〉 は作動しません。

止水栓

時計回りに回す

洗浄ハンドル

2. ビデ洗浄も同様に確認します。

- (1) おしり洗浄と同じように便座に触れながらビデスイッチを押します。 ノズル(ビデ用)が伸びておしり洗浄よりも 25mm 程度前にシャワー が噴出することを確認します。
- (2) 止スイッチを押すとビデ洗浄が停止します。


様としてお使いいただけます。

(1) 止水栓を閉めます。


注意 9-1 参照

自治体により洗浄水量が規定されている一部地域では、下記手順で大洗浄 8L(小洗浄 6L)仕


- (2) 洗浄ハンドルを操作してロータンク内の水を抜きます。
- (3) ロータンクフタ・中フタを外します。
- (4) 洗浄ハンドルから玉鎖を外します。



(5) 弁座からフラッパー弁を外します。



(6) フラッパー弁から筒を外し、浮玉の位置を図の位置に合わせます。




上から7番目の9の 下に止めリングを付ける (図の7.-①)

フラッパー弁

(7) フラッパー弁を弁座に取り付け、 スムーズに動くことを確認します。

(8) 洗浄ハンドルに玉鎖を取り付けま






(9) 中フタ・ロータンクフタを取り付けます。

【注意】

手洗付の場合、接続管立上がり部を中 フタにある接続管立上がり部の取付位 置にしっかりとはめ込んでください。 ※取付位置を間違えたり、取付けが 不十分だと漏水の原因になります。



(10) 止水栓を全開にします。

(11) [8]試運転」を行います。

注意 9-1 参照

チェック欄

※ ECO4 タイプの場合も、大洗浄 8L(小洗浄 6L)仕様への変更が 可能です。INAX メンテナンスへご相談ください。

チェック表

■漏水確認

との接続部

タンク背面

本体と便器の接続部

便器と床との接続部

本体と給水ホースとの接続部

(手洗吐水口と接続管との接続部)

止水栓と壁・床との接続部

吸引ホースと便器の接続部

止水栓部および給水ホース

水の出方が悪い場合は、 ストレーナーを掃除してください。

(1)止水栓を閉めます。

注意 8 -4 参照

部を回し、給水ホースごと 取り外します。 このとき、布などを下に置

(2) ロータンク左下にある給水


きます。 (3) 給水ホース内の水を完全に

抜きます。 (4) 給水部からストレーナーを


取り外し、ストレーナーに 付いているゴミを水洗いし て完全に取り除きます。 (5) ストレーナーを給水部に取

り付け、元の場所に締め付 けます。 このとき、Oリングにゴミ が付着していると漏水の原

因になります。 (6) 止水栓を開けます。



(1) 止水栓を閉めて、ロータンクおよび シャワートイレへの給水を止めます。 注意 8 -4 参照



(3) 洗面器などを下に置き、ロータンク右 側の温水タンク水抜栓を外して温水タ ンク内の水を抜きます。

※最初、タンク内の水は横に飛び散るの で、壁をぬらさないでください。

(4) ロータンク左下にある給水部を回し、 給水ホースごと取り外します。

(5)給水ホース内の水を完全に抜きます。


(6)給水部からストレーナーを取り外し、 網部に付いているゴミを水洗いして完 全に取り除きます。


(7) ストレーナーを給水部に取り付け、元 の場所に締め付けます。 (8) 温水タンク水抜栓をしっかり締め付け

ます。

※調整の際は、接続管を下に向けてください。

(9) 電源プラグをコンセントから抜きます。





施工業者さまへ

お客さまに必ず本書、取扱説明書、保証書・所有者登録のお願いをお渡しください。 保証書の取扱店欄には、施工業者さまの住所、氏名、電話番号を明記のうえ、お客さまにお渡しください。 なお、保証書・所有者登録のお願いは、製品本体に張り付けてあるか、製品本体に同梱してあります。 お渡しするときは、使用方法をご説明いただくとともに、所有者登録を行っていただきますようご説明ください。 ※ 所有者登録の際、便フタ裏または製品本体に張ってあるシールが必要となります。決してはがさないでください。 ※ 定期的に点検が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

注意 9 - 1

止水栓のマイナス溝は樹脂製ですので、傷をつける恐れ があります。以下の点に注意してください。

- ※ マイナス溝にあったマイナスドライバーを使用してください。 1. 止水栓を閉めておきたい場合は、次の要領で閉めてく
- (1) はじめに軽く閉めます。
- (2) スピンドルが止まったところから、さらに約 1/4 回転(目安) ほど締めます。




2. 止水栓を全開にする場合は、固着を防ぐため必ずスピ ンドルを全開の位置から半回転戻しておいてください。

● 玉鎖は手前側が白、壁側が黒になるように 取り付けてください。 ※ 反対に取り付けると洗浄不良の原因になり

注意 9 -2


ます。




● その後ハンドルを操作し、正常に動作する ことを確認してください。 ※ 止水不良の原因になります。

注意 9 -3

● 鎖の張りすぎやたるみすぎがな いことを確認してください。 ※洗浄不良や止水不良の原因にな ります。







■リモコン作動確認

(DT-Z100T型のみ)

■止水栓を開いたか?

注意 8 - 1

● 給排水接続部の水漏 れ点検は、数回繰り 返して水を流さない と確認が困難な場合 があります。


注意 8 -2

● 溜水面が低下する場合は、 便器の性能が十分に得ら れない可能性があります。 下記の調整作業を行って ください。

ストレーナー

(1) ロータンクフタ・中フタ を開けます。

(2) 溜水面が低下しなくなる まで、補給水切替弁を左 に回して調整します。



注意 8 -3

使用した場合、トイレの環境条件 によりシャワートイレが作動しな いことがあります。 照明を消して動作を確認してくだ

● インバーター照明下でリモコンを

注意 8 -4

さい。

- 止水栓を開けたまま給水部を外さ ないでください。 ※給水部から漏水します。
- 止水栓の調節部は樹脂製ですので、 キズをつける恐れがあります。必 要以上に閉めすぎないでください。

PCW-1258(11030)